

Ostrzeżenia

- Nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony lub pęknięty. Ryzyko zranienia.
- Ze względu na ograniczone parametry wytrzymałościowe, produkty nie powinny być poddawane obciążeniom mechanicznym w postaci ściskania, rozciągania, uderzeń.
- Unikać uderzeń i upadków. Produkt może się stłuc.
- Unikać gwałtownych zmian temperatury. Produkt może pęknąć (kubki ceramiczne).
- Nie umieszczać produktu nad ogniem.
- Nie umieszczać produktu w zamrażarce.
- Nie używać w mikrofalówce (kubki emaliowane).

Instrukcja użytkowania

- Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.
- Zalecane mycie ręczne.
- Przed pierwszym użyciem umyć ciepłą wodą z detergentem, a następnie osuszyć.
- Nie należy przepełniać produktu - należy zachować przynajmniej 1 cm wolnej przestrzeni poniżej krawędzi.

Zgodność i normy bezpieczeństwa

Produkt zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988.